

Bedienungsanleitung Ladegerät LIR 2032

Ladegerät in die Steckdose stecken, 1x LED leuchtet Grün. Akkus reinsetzen, auf die Polarität achten!!!

Led Anzeige: 1xRot: Bereitschaft/ Akkus werden geladen; 1xGrün: Vollgeladen

Input: AC100-250V50/60HZ Output:DC4,2V 20mA(LIR 2032x1) und 10mA(LIR2032x2)

Hinweis: Akkus gibt es in verschiedener Dicke -Bitte nur dem beigelegten/gleichen Akku verwenden

Warnungen!!! Achtung! Nur Akkus laden! Die Ladung von Batterien kann zur Explosion führen!

Wenn das Ladegerät sehr heiß wird oder Sie andere Funktionsstörungen bemerken, aus der Steckdose ziehen, Akkus herausnehmen und Hersteller/Verkäufer kontaktieren. Nicht auseinanderbauen!

Nutzbar zwischen 0 und 40°C und nur in trockener Umgebung.