


Bedienungsanleitung

1. Überblick

Elektrische Heizmatte für den Innenbereich, entwickelt für den Einsatz zu Hause oder am Arbeitsplatz. Die Heizmatte verfügt über eine automatische Temperaturregelung und entspricht dem CE und ROHS Standard.

<p><u>Produktabbildung</u></p> 	<p><u>Beschreibung</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Fußschalter zum Ein- oder Ausschalten.2. Seite mit Klettverschluss zum entnehmen der Heizeinheit. <p><u>Technische Daten</u></p> <table border="1" data-bbox="805 649 1428 974"><tr><td>Modell:</td><td>V-15</td></tr><tr><td>Material:</td><td>Polyester</td></tr><tr><td>Größe:</td><td>60 x 40cm</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>0,85kg</td></tr><tr><td>Spannung:</td><td>220V - 240 V</td></tr><tr><td>Leistung:</td><td>85 Watt</td></tr><tr><td>Aufheizzeit:</td><td>ca. 15min</td></tr></table>	Modell:	V-15	Material:	Polyester	Größe:	60 x 40cm	Gewicht:	0,85kg	Spannung:	220V - 240 V	Leistung:	85 Watt	Aufheizzeit:	ca. 15min
Modell:	V-15														
Material:	Polyester														
Größe:	60 x 40cm														
Gewicht:	0,85kg														
Spannung:	220V - 240 V														
Leistung:	85 Watt														
Aufheizzeit:	ca. 15min														

2. Inbetriebnahme

- Lesen Sie vor der ersten Nutzung sorgfältig die Bedienungsanleitung.
- Packen Sie die Heizmatte aus und legen Sie diese auf einen trockenen und ebenen Boden. Unebenheiten im Boden können zu Brüchen der Leiterbahnen führen.
- Schließen Sie den Netzstecker an das Stromnetz an. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht verknotet.
- Betätigen Sie den Fußschalter (Nr. 1 im Bild). Die Betriebstemperatur von 40°C - 55°C wird nach ca. 15min erreicht.
- Nach jeder Benutzung die Heizmatte über den Fußschalter ausschalten und vom Stromnetz trennen.

Lagerung und Reinigung

- Die Heizmatte nur bei gezogenen Netzstecker, vor Staub geschützt und trocken lagern. Die Heizmatte nicht falten oder rollen.
- Vor der Reinigung den Klettverschluss (Nr. 2 im Bild) an der Seite des Netzkabels öffnen und die Heizeinheit vorsichtig entnehmen. Die Matte kann nach dem Entfernen der Heizeinheit per Handwäsche im lauwarmen Wasser mit einem neutralen Wollwaschmittel oder einer milden Seife gewaschen werden. In keinem Fall dürfen bleichende Reinigungsmittel verwendet werden. Das Heizelement erst wieder in die Matte stecken, wenn diese vollständig trocken ist.

Sicherheitshinweise:

- Die Matte wegen Verbrennungsgefahr niemals ohne Schuhe benutzen.**
- Die Matte darf niemals verdeckt werden, um einen Wärmestau zu vermeiden! Sie darf nicht in Badezimmern, Sauna oder anderen Feuchträumen verwendet werden! Sie darf nicht im Freien verwendet werden.**
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, die durch Gase, Chemikalien, Dämpfe**

- explosionsgefährdet sind.
- d. Wenn die Heizmatte oder das Netzkabel beschädigt ist, dürfen Sie das Gerät nicht in Betrieb nehmen.**
 - e. Halten Sie spitze Gegenstände von dem Gerät fern. Befestigen Sie das Gerät nicht mit Nägeln, Schrauben oder anderen spitzen Gegenständen. Beschädigte Heizungsdrähte können zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen.**
 - f. Benutzen Sie die Heizmatte nicht bei Personen die unempfindlich oder überempfindlich gegen Wärme sind, gelähmten Personen, die die Füße nicht von der Matte heben können, Behinderte und andere Personen, welche die Hinweise nicht verstehen und/oder die Heizmatte nicht korrekt bedienen können.**
 - g. Die Heizmatte darf ohne Aufsicht der Eltern nicht von sehr jungen Kindern benutzt werden.**
 - h. Wenn durch normale Abnutzung das Gewebe dünn und die Heizmatte sichtbar wird, ist die Oberfläche des Teppichs abgenutzt und hat ihre Gebrauchsgrenze erreicht, verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Heizmatte nicht weiter.**
 - i. Transportieren Sie die Matte nicht am Netzanschlusskabel.**
 - j. Das Gerät darf nur unter Aufsicht betrieben werden. Die Verwendung von Zeitschaltuhren, Wlan Steckdosen, Raumtemperaturregler oder anderen Fern- bzw. automatischen Schaltungen ist für den Heizteppich nicht zulässig.**
 - k. Nicht ins Wasser stellen oder mit nassen Füßen betreten!**
 - l. Lassen Sie keine Tiere daran kauen! Nicht als Liegefläche für Haustiere geeignet. Die Heizmatte kann beschädigt werden oder Verletzungen bei Ihrem Haustier verursachen.**

Entsorgung

Achtung! Die gelieferten elektronischen Geräte gehören nicht in den Hausmüll, bitte geben Sie sie bei einer öffentlichen Sammelstelle ab, oder schicken Sie es einfach an uns zurück.

Erreichbarkeit:

7burg UG (haftungsbeschränkt)

Hansastr. 9a 06118 Halle

Germany

www.girafus.com

e-mail: enjoylife@girafus.com

Phone +4934568206511

Fax: +4934568206512